

## Οδηγίες τοποθέτησης υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0063 10

**Κατασκευαστές οχημάτων:**  
Opel, Vauxhall

**Μοντέλο:** Astra-H, Combo,  
Corsa-C, Corsa-D,  
Meriva, Tigra TwinTop

**Κωδ. LuK-AS:** 510 0063 10

**Κωδ. OE:** 56 79 331  
56 79 335

**⚠** Ο κόκκινος ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης (**εικόνα 1, βέλος**) μπορεί να αφαιρεθεί μόνο αφού τοποθετηθεί το ρουλεμάν συμπλέκτη!



**Εικόνα 1:** 510 0063 10

Αν αφαιρεθεί ο ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης, εφόσον το ρουλεμάν συμπλέκτη δεν έχει βιδωθεί όπως πρέπει, μπορεί να αποκολληθεί από την πρεσσαριστή του σύνδεση στην πίσω πλευρά (**εικόνα 2**) και να έχει διαρροή!

**Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλέον το ρουλεμάν συμπλέκτη!**

**Υπόδειξη:**

Αιτήσεις εγγύησης που υποβάλλονται με αντίστοιχη εικόνα ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική εγγύηση.

**⚠** Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



**Εικόνα 2:** 510 0063 10

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com), ή στο RepXpert, στο [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 07.2006)  
**LuK 0005**

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG