



SERVICE INFO – LuK 0070



Υδραυλικό ρουλεμάν 510 0177 10

Υποδείξεις και σωστή εξαέρωση

Κατασκευαστές οχημάτων:

Audi
Ford
Seat
Škoda
VW

Κωδικός ανταλλακτικού: 510 0177 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Μετά την αντικατάσταση του μηχανισμού αποσύμπλεξης 510 0177 10, πρέπει να απομακρύνετε τον αέρα από το υδραυλικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένα βήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο υδραυλικό ρουλεμάν.

Συνιστάται η εξαέρωση του υδραυλικού ρουλεμάν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πληρώστε το δοχείο υγρών φρένων με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη «max»
2. Τοποθετήστε το πεντάλ συμπλέκτη στο επάνω στοπ
3. Προσαρμόστε τη συσκευή πλήρωσης και εξαέρωσης
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βίδα εξαέρωσης του υδραυλικού ρουλεμάν και εισάγετε τη φιάλη εξαέρωσης πάνω στη βίδα εξαέρωσης
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εξαέρωσης και ρυθμίστε τη σε πίεση λειτουργίας 2.0 bar
6. Λασκάρετε τη βίδα εξαέρωσης με στροφή ¼ και αφήστε να διαρρεύσει περίπου 100 cm³ υγρό φρένων



Ο αέρας πρέπει να απομακρύνεται από το υδραυλικό ρουλεμάν 510 0177 10 με μια συγκεκριμένη διαδικασία

7. Με τη βίδα εξαέρωσης ανοιχτή, πατήστε πολύ γρήγορα το πεντάλ συμπλέκτη 15-20 φορές (περ. 2 ενεργοποιήσεις ανά δευτερόλεπτο). Όταν συμβαίνει αυτό, το πεντάλ συμπλέκτη πρέπει να φτάνει πάντα μέχρι το κάτω και επάνω στοπ. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία, το υδραυλικό ρουλεμάν μπορεί να σπάσει!
8. Κλείστε τη βίδα εξαέρωσης
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εξαέρωσης
10. και ανακουφίστε την πίεση λειτουργίας από τη συσκευή
11. Πατήστε αργά το πεντάλ συμπλέκτη 10 φορές και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού αποσύμπλεξης

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.gr



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

LuK 0070